

RUNNER

(LED – Símbolos)

Manual de Utilizador

V1.0

LIGAR ALARME

ARM TOTAL OU PARTIÇÃO

CÓDIGO + ↵

ARMAR TOTAL



DESLIGAR ALARME

CÓDIGO + ↵

ARMAR EM MODO PARCIAL



OU



+ CÓDIGO + ↵

DESARMAR EM MODO PARCIAL

CÓDIGO + ↵

ENTRAR NO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE



+ CÓDIGO PRINCIPAL + ↵

PROGRAMAR/ALTERAR 1º CÓDIGO (CÓDIGO PRINCIPAL)

Entrar no modo de programação do cliente



+ 1 + ↵ + 1 + ↵ (VISUALIZA O CÓDIGO EXISTENTE) + CÓDIGO NOVO + ↵



+ ↵ (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)


ALTERAR 2º CÓDIGO

Entrar no modo de programação do cliente

$\underline{P\ell} + 1 + \rightarrow + 2 A 100 + \rightarrow$ (VISUALIZA O CÓDIGO EXISTENTE) + CÓDIGO NOVO +
 \rightarrow
 $\underline{P\ell} + \rightarrow$ (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

REMOVER UM CÓDIGO DE UTILIZADOR

Entrar no modo de programação do cliente
 (EXEMPLO PARA APAGAR O CÓDIGO 3)

$\underline{P\ell} + 1 + \rightarrow + 3 \rightarrow +$ 
 $\underline{P\ell} + \rightarrow$ (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

ALTERAR HORA

Entrar no modo de programação do cliente

$\underline{P\ell} + 26 + \rightarrow + 1 + \rightarrow + HHMM + \rightarrow$
 Ex.: HH = Hora em formato 24h e MM = Minutos


ALTERAR DIA DA SEMANA

$\underline{P\ell} + 26 + \rightarrow + 2 + \rightarrow + 1 A 7 + \rightarrow$
 EX. DIA DA SEMANA 1-7 = dia da semana (1= Domingo, 2 = Segunda 7 = Sábado)

ALTERAR DIA/ MÊS/ANO

$\underline{P\ell} + 26 + \rightarrow + 3 + \rightarrow + DDMMYY + \rightarrow$
 EX: DD =1-31 Dia, MM= Mês1-12, YY = ano actual 00-99

VER MEMÓRIA DE EVENTOS

A memória do sistema armazena os últimos eventos. Pressione  para visualizar a lista de eventos. O sistema mostra o ultimo evento e automaticamente vai passando ao anterior a cada 2,5 segundos emitindo um beep.

Pressione a tecla  para cancelar a visualização dos eventos em memória.

ALTERAR/PROGRAMAR Nº TELEFONE


Entrar no modo de programação do cliente



 + 181 +  + 1 (PRIMEIRO Nº TELEFONE) + Nº TELEFONE + 

 + 181 +  + 2 (SEGUNDO Nº TELEFONE) + Nº TELEFONE + 

OMITIR ZONAS

Para omitir uma zona pressionar , o indicador fica ligado quando o sistema se encontra em modo de omissão.

Introduza o nº da(s) zona(s) **EX: 01, 05, 12** . O LED da(s) zona(s) respectiva fica ligado, depois confirme pressionando  .

Para repor as zonas em funcionamento pressionar  introduza numero de zona mais  .

As zonas anuladas voltam a ficar activas ao desligar o sistema.