

RUNNER

(LED - VERDE)

Manual de Utilizador

V1.0

ARM TOTAL OU PARTIÇÃO

CÓDIGO + ENTER

ARMAR TOTAL

ARM

DESLIGAR ALARME

CÓDIGO + ENTER

ARMAR EM MODO PARCIAL

STAY

OU

STAY + CÓDIGO + ENTER

DESARMAR EM MODO PARCIAL

CÓDIGO + ENTER

ENTRAR NO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE

PROGRAM + CÓDIGO PRINCIPAL + ENTER

PROGRAMAR/ALTERAR 1º CÓDIGO (CÓDIGO PRINCIPAL)

Entrar no modo de programação do cliente


PROGRAM + 1 + ENTER + 1 + ENTER (VISUALIZA O CÓDIGO EXISTENTE) + CÓDIGO

NOVO + ENTER

PROGRAM + ENTER (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

ALTERAR 2º CÓDIGO

Entrar no modo de programação do cliente

PROGRAM + 1 + ENTER + 2 A 100 +  (VISUALIZA O CÓDIGO EXISTENTE) +

CÓDIGO NOVO + ENTER

PROGRAM + ENTER (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

REMOVER UM CÓDIGO DE UTILIZADOR

Entrar no modo de programação do cliente

(EXEMPLO PARA APAGAR O CÓDIGO 3)

PROGRAM + 1 + ENTER + 3 ENTER + BYPASS

PROGRAM + ENTER (PARA SAIR DO MODO PROGRAMAÇÃO CLIENTE)

ALTERAR HORA

Entrar no modo de programação do cliente

PROGRAM + 26 + ENTER + 1 + ENTER + HHMM + ENTER

Ex.: HH = Hora em formato 24h e MM = Minutos

ALTERAR DIA DA SEMANA

PROGRAM + 26 + ENTER + 2 + ENTER + 1 A 7 + ENTER

EX. DIA DA SEMANA 1-7 = dia da semana (1= Domingo, 2 = Segunda 7 = Sábado)

ALTERAR DIA/ MÊS/ANO

PROGRAM + 26 + ENTER + 3 + ENTER + DDMMYY + ENTER

EX: DD =1-31 Dia, MM= Mês1-12, YY = ano actual 00-99

VER MEMÓRIA DE EVENTOS

A memória do sistema armazena os últimos eventos. Pressione **MEMORY** para visualizar a lista de eventos. O sistema mostra o ultimo evento e automaticamente vai passando ao anterior a cada 2,5 segundos emitindo um beep.

Pressione a tecla **ENTER** para cancelar a visualização dos eventos em memória.

ALTERAR/PROGRAMAR Nº TELEFONE

Entrar no modo de programação do cliente

PROGRAM + 181 + ENTER + 1 (PRIMEIRO Nº TELEFONE) + Nº TELEFONE + ENTER

PROGRAM + 181 + ENTER + 2 (SEGUNDO Nº TELEFONE) + Nº TELEFONE + ENTER

OMITIR ZONAS

Para omitir uma zona pressionar **BYPASS**, o indicador fica ligado quando o sistema se encontra em modo de omissão.

Introduza o nº da(s) zona(s) **EX: 01, 05, 12** . O LED da(s) zona(s) respectiva fica ligado, depois confirme pressionando **ENTER** .

Para repor as zonas em funcionamento pressionar **BYPASS** introduza numero de zona mais **ENTER**.

As zonas anuladas voltam a ficar activas ao desligar o sistema.